

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL: Admire distributeur papier toilette avec inserts duo INOX

1



article n° 775901

remboursement: 213100

2



Déverrouiller le distributeur avec la clé en haut de l'appareil.

3



Ouvrir le distributeur.

4



Les plaques d'acier à l'intérieur constituent le système adaptable de déroulement du frein pour une consommation réduite. Vous voulez serrer davantage le frein ? Tirez ensuite un peu les plaques d'acier vers l'intérieur, en fonction de la force avec laquelle vous voulez freiner les rouleaux.

5



Vous voulez que le papier sorte plus rapidement du distributeur ? Il suffit d'écartier un petit peu les lames d'acier vers l'extérieur pour relâcher le frein et limiter son action.

6



Insert fin à droite et insert large à gauche.

7



Placer 2 rouleaux de papier de toilette l'un au-dessus de l'autre dans le distributeur.

8



Détachez quelques feuilles du rouleau inférieur et assurez-vous qu'elles pendent prêtes à être utilisées.

9



Fermer le distributeur.

10



Verrouiller avec la clé.

11



Utiliser la fenêtre de visualisation pour le contrôle du contenu.

VIDEO D'INSTRUCTION



▶ SCAN ME