


WERKINSTRUCTIE: Admire Damesverbandcontainer



Wandmodel 10L: 774917/776917
Vloermodel 10L: 774907/776907
Wandmodel 17L: 774918
Vloermodel 17L: 774908



Bevestig bij een wandmodel de ophangbeugel aan de muur (750362).



Hang de damesverbandcontainer aan de ophangbeugel.



Open de container.



Neem een vuilzakje.



Doe de vuilzakbeugel omhoog zodat je het vuilzakje errond kan plaatsen.



Plaats het zakje in de lady bin.



Sluit het deksel.



Het anti-inkijkdeksel zorgt voor extra discretie.



Gebruik de voetpedaal om het anti-inkijkdeksel te openen en te sluiten.



Vervangen van vuilzakje: open de lady bin.



Haal het vuilzakje uit de lady bin.



Knoop de lintjes dicht en gooi het afvalzakje in een afvalcontainer.

INSTRUCTIEVIDEO

