

MIDA SAN 311 KZ WIPES

Lingettes prêt à l'emploi imprégnées à base de propan-1-ol et propan-2-ol



DESCRIPTION & APPLICATION

MIDA SAN 311 KZ WIPES sont des tissus perforés humides et prêts à l'emploi pour la désinfection de toutes les surfaces de préparation des aliments, des machines et des équipements, idéalement qui ont déjà été nettoyés avec un détergent approprié. Ils contiennent de bons niveaux de **MIDA SAN 311 KZ** - le mélange de Christeyns Food Hygiene de (non potable, alcool non éthylique / éthanol) désinfectant à évaporation rapide d'alcool, qui sèche sans laisser de RÉSIDUS.

Les lingettes **MIDA SAN 311 KZ** sont disponibles en deux tailles. Le paquet de 800 feuilles est basé sur un tissu non tissé à faible teneur en fibres de qualité d'environ 20x20 cm qui résistera à une manipulation manuelle difficile. Le paquet de 1500 feuilles est un tissu bleu uni, très résistant dans toutes les directions. Il mesure 17,7 x 18 cm et contient très peu de fibres libres.

Mida SAN 311 KZ a un effet bactéricide et fongicide et virucide, et l'effet de **Mida SAN 311 KZ** a également été spécifiquement validé sur *listeria monocytogenes*, sur *salmonella typhimurium* et *campylobacter jejuni*.

Autorisation biocide **BE2021-0025-04-01** (Belgique)

MODE D'EMPLOI

Les lingettes **MIDA SAN 311 KZ** sont fournies prêtes à l'emploi. Il vous suffit d'ouvrir le couvercle à alimentation centrale sur l'emballage, de retirer le nombre de lingettes requis, de l'arracher en un point perforé et de fermer le couvercle.

Les lingettes **MIDA SAN 311 KZ** doivent être utilisées immédiatement (sans laisser sécher) et appliquées manuellement sur la surface ou l'équipement à traiter d'un mouvement croisé. Temps de contact minimum 1 minute.

Une fois désinfectée, laisser sécher à l'air. Aucun rinçage n'est requis. Les lingettes ne doivent être utilisées qu'une seule fois, puis jetées.

Les lingettes **MIDA SAN 311 KZ** peuvent être utilisées sur toutes les surfaces (planches à découper, installations sensibles à l'eau, bandes transporteuses, surfaces de travail, ...), mais comme elles sont inflammables, des précautions doivent être prises à proximité des sources d'ignition, des équipements électriques non protégés, des surfaces chaudes, etc.

CARACTERISTIQUES

Composition	Contient une solution de MIDA SAN 311 KZ
Aspect	Tissus bleu
Odeur	alcoolisé
Flash point c.c (liquide)	28,5°C

Les valeurs du tableau ne constituent pas des spécifications techniques.

RESISTANCE DES MATERIAUX

Lorsque **Mida SAN 311 KZ WIPES** est utilisé en conformité avec les instructions d'utilisation prévues, **Mida SAN 311 KZ WIPES** peut être appliqué sur tous les matériaux qui sont couramment utilisés dans l'industrie alimentaire.

ENVIRONNEMENT

Mida SAN 311 KZ WIPES ne contient pas de chlore et il n'y a donc aucun risque de formation de AOX (Adsorbable organic halogens).

SECURITE

Mida SAN 311 KZ WIPES sont **IRRITANT, CORROSIF** et **INFLAMMABLE**.

Ne pas mélanger des produits différents.

Lisez attentivement la fiche de données de sécurité de **MIDA SAN 311 KZ WIPES** et suivez les conseils de manipulation et d'élimination.

Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de **MIDA SAN 311 KZ WIPES** à proximité de sources d'inflammation, équipement électrique non protégé, surfaces chaudes, etc. Les lingettes «fraîches» d'une baignoire brûleront contact avec une flamme nue.

Les lingettes utilisées pour l'élimination restent un risque de brûlure pour une flamme nue pendant environ 1 minute.

STOCKAGE

Conservez les lingettes **MIDA SAN 311 KZ** dans leur emballage d'origine entre 5 ° C et 35 ° C.
Conservez toujours dans le récipient d'origine FERMÉ loin des températures extrêmes, des sources de allumage et hors de la lumière directe du soleil.

EMBALLAGE

ref.	Emballage	Déscription
SA0165700	1 boîte avec 2 pails	MIDA SAN 311 KZ WIPES 2x800
SA0165690	1 boîte avec 2 pails	MIDA SAN 311 KZ WIPES 2x1500

Révision juin 23